


Make sure the product is turned on before enabling AC or DC.
Assurez-vous que le produit est allumé avant d'activer le courant alternatif ou continu. 在啟用交流電或直流電之前,請確保產品已開啟。



OPTION 1 AC charging

Charge CA 交流充電

₹ Keep AC power button off while charging through a 240V wall outlet. Assurez-vous que le bouton d'alimentation CA est coupé lors de la charge via une prise murale de 240 V.

透過 240V 壁面插座充電時保持交流電輸出為關閉狀態。

To check more recharging options, please refer to the latest user manuals or related documents.

Pour consulter d'autres options de recharge, veuillez vous référer aux derniers manuels d'utilisation ou documents associés. 如需了解更多充电方式,請查看最新的使用者手冊或相關文件。 https://manuals.ecoflow.com/product/delta-pro-ultra

4) **(5**)**(6**)**(7**)

OUTPUT 8888 8888 488088H88M

(1) 4G connection

Screen 液晶螢幕

(1)(2)(3)

- (2) Wi-Fi connection
- 3 Bluetooth connection (4) Number of batteries
- (5) Battery failure warning
- **6** Error report (7) Error code

- (1) Connexion 4G
- (2) Connexion Wi-Fi (3) Connexion Bluetooth
- (4) Nombre de batteries
- (5) Avertissement en cas de défaillance (11) Pourcentage de batterie restant de la batterie
- (6) Rapport d'erreur

- (1) 4G連線
- ② Wi-Fi 連線 3 藍牙連線
- (4) 電池包數
- (5) 電池故障警告
- 6 錯誤報告

- (8) 通風扇
- 9 交流輸出 10 總輸出功率
- 11) 剩餘電池電量百分比

8 Ventilation fan

10 Total output power

(13) Total input power

(7) Code d'erreur

9 Sortie CA

(11) Remaining battery percentage

(8) Fonctionnement du ventilateur

(12) Temps de charge/décharge restant

10 Puissance de sortie totale

(13) Puissance d'entrée totale

(12) Remaining charging/discharging time

(9) AC output


(12) 剩餘充/放電時間 (13) 總輸入功率

(7) 錯誤代碼


L'écran LCD affiche les informations suivantes l Product Overview

Présentation du produit | 產品外觀


EcoFlow DELTA Pro Ultra Inverter



EcoFlow DELTA Pro Ultra Battery



- 1. When the product is turned off, press & hold the power button (13) or (16) for 5s to unbind and reset Bluetooth. (the bolded sentence is newly added). Lorsque le produit est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (13) ou (16) pendant 5 secondes pour dissocier et réinitialiser le Bluetooth. 關機狀態下,按住電源開關(13)或(16)達5秒即可取消連結並重設藍牙。
- 2. UPS | Fonctionnement UPS | UPS 功能



EN

- (1) AC output sockets
- (2) Ground screw
- (3) AC charging input port
- (4) AC charging speed switch (5) High-PV input port
- (6) PV switch
- (7) Power input/output port
- (8) Battery port

FR

- (1) Prises de sortie CA
- (2) Vis de terre
- 3 Port d'entrée de charge rapide
- (4) Commutateur de vitesse de charge CA (5) Port d'entrée PV à haute tension
- (6) Interrupteur PV
- (7) Port d'entrée/sortie d'alimentation
- (8) Port de la batterie

- (1) 交流輸出埠
- (2) 接地螺釘
- (3) 快速充電輸入埠 4)交流充電速度開關
- (5) 高壓光伏輸入埠
- 6 光伏開關
- (7) 電源輸入/輸出埠
- 8 電池包連接埠

Download

Téléchargez l'application Ecoflow | EcoFlow APP 下載 Ecoflow App

(9) Low-PV input port

(11) USB-A output port

(12) DC power button

(14) AC power button (15) USB-C 100W output port

(10) Port de sortie CC (11) Port de sortie USB-A

(12) Bouton d'alimentation CC

(14) Bouton d'alimentation CA

(15) Port de sortie USB-C 100 W

(13) Bouton d'alimentation

(16) Bouton d'alimentation

9 低壓光伏輸入埠

10 直流輸出埠

(11) USB-A 輸出埠

13 電源開闢

16 電源開闢

(12) 直流輸出電源開關

14) 交流輸出電源開關

(15) USB-C 100W 輸出埠

9 Port d'entrée PV à basse tension

(13) Power button

(16) Power button

(10) DC output port








ECOFLOW

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 快速指南

V2.0



EcoFlow DELTA Pro Ultra





For more details, check the latest user manuals or related documents. Pour plus de détails, consultez les derniers manuels d'utilisation ou documents associés.

如需更多詳細資訊,請查看最新的使用者手冊或相關

\(\text{https://manuals.ecoflow.com/product/delta-pro-ultra}\)